


(単位：mm)



規格 サイズ	本体外寸			本体内寸			底寸法		板厚
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
77008 8吋	197	137	18	190	130	17	175	115	0.6
77009 9吋	215	151	18	210	145	17	195	130	0.6
77010 10吋	257	177	18	250	170	17	235	155	0.6
77011 11吋	285	200	19	279	194	18	265	180	0.6
77012 12吋	317	229	22	311	222	21	295	205	0.6
77014 14吋	348	250	22	342	242	21	325	225	0.6
77015 15吋	385	284	22	376	276	21	355	255	0.7
77016 16吋	414	304	22	406	296	21	390	280	0.7
77017 17吋	437	324	23	430	315	22	410	295	0.8
77018 18吋	465	343	23	455	335	22	435	320	0.8
77019 19吋	488	360	23	477	350	22	460	335	0.8
77020 20吋	513	378	23	502	368	22	485	350	0.8
77021 21吋	537	398	23	527	387	22	510	370	0.8
77022 22吋	562	415	23	535	390	22	535	390	0.8

18-0 ケーキバット

※製造ロットにより±1~3mm程度の誤差がございます。